

weber AH



VALGET VÄRVI PEEN ANTIKKROHV

- Nägus
- Universaalne
- Lihtne paigaldada

TOOTEKIRJELDUS

weber AH on valget värvi peen viimistluskrohvisegu sise ja välistingimustesse - see on nn kindakrohv, millele võib lõpliku viimistluse teha käsitsi, harjaga, kelluga vm töövahendiga. Toode "kopeerib" aluspinna tekstuuri ja reljeefi (nt jääb plokkidest seinakrohvimisel plokkseotis läbi kumama).

KASUTUSALA

weber AH-d kasutatakse sise- ja välistingimustes seinte viimistlemiseks, kui soovitakse saada omanäolise, antiikset ja arhailist tulemust. Aluspinna struktuur, tekstuuri ja reljeefus jäävad krohvikihist läbi kumama. weber AH sobib hästi ka ahjude, pliitide, kaminade jm köetavate pindade viimistlemiseks.

ALUSPIND

Fibo plokk, silikaat, tellis, betoon, krohv

TEA ENNE KASUTAMIST

Aluspind tuleb puhastada naket takistavatest ainetest ja kihtidest (nt värb, tolm, lahtised ja kahjustunud segukihid jne). Köetavate pindade (ahjud, pliidid, kaminad) viimistlemisel peavad aluspinnad olema eelnevalt toatemperatuurile maha jahtunud.

TEHNILINE INFORMATSIOON

Materjali kulu	2...4 kg/m ²
Tera suurus	0,5 mm
Soovituslik kihipaksus	1...3 mm
Soovituslik veekogus	5,6...6 l/20 kg
Segamisaeg	3...5 min
Paigaldustemperatuur	+5...+30°C
Kasutusaeg	3 h
Kuivamisaeg	2 päeva
Konsistents	Mört
Sideaine	Valge tsement
Täiteaine	Lubjakivijahu
Lisand	Polümeerid
Tulekindlusklass	A1 (EN 13501-1)
Värvus	Valge
Säilivusaeg	24 kuud
Pakend	20 kg

SEGAMINE

Sundsegisti, trell ja vispel

TÖÖJUHISED

Segu valmistamiseks kasutada puhast joogikõlbulikku vett. Veekulu 5,6...6 l/20 kg. Segada trelli ja vispliga, segamisaeg 3 minutit. Enne seinale kandmist tuleb segul lasta 15 minutit seista ja siis uuesti segada. Valmis segu tuleb kasutada 3 tunni jooksul alates vee lisamisest. Segunõud ja tööriistad peavad olema puhtad ja roostevabad. weber AH-d võib pinnale kanda käsitsi kummipõhjalise krohvihõõrutiga või pahtlipritsiiga. Lõpliku viimistlus tehakse käsitsi. Sileda aluspinna korral võib AH krohvihõõrutiga siledaks viimistleda. Omanäolise ja visuaalselt huvitavama pinna saamiseks võib weber AH pinna viimistleda harjaga, käega, kelluga või mõne muu vahendi või tööriistaga. Segu kopeerib aluspinna reljeefi ja struktuuri. weber AH-d võib pinnale kanda ka krohvipritsiiga ja lõppviimistluse võibki jätta pritspinnaks. Pritspinna tegemisel mõjutavad lõpptulemust segu konsistents, krohvipritsi suudme läbimõõt ning õhu pealevoolu hulk ja surve. Märkus: enne suurema töö ettevõtmist on soovitatav teha väike proovitöö ja selle põhjal hinnata, millist lõpptulemust soovitakse saada.

JÄRELHOOLDUS

Vältida krohvitud pinna liiga kiiret kuivamist. Viimistletud sein tuleb kaitsta otsese päikese, tuule ja sademete eest.