

Paigaldustööriist THR

Uuendatud 11.03.2019 Prinditud 26.11.2020

ISOVER Paigaldustööriist THR on ette nähtud tellismüürisideme THR paigaldamiseks. Paigaldustööriistaga THR kinnitatakse tellismüüriside THR kiil-ankur aluspinda tehtud avasse.

Kasutamine

ISOVER Paigaldustööriistaga THR kinnitatakse tellismüüriside THR kiil-ankur aluspinda.

Paigaldus

Lükake kinnitusvarda THR kiil-ankur ots puuritud paigaldusauku. Aseta Paigaldustööriist THR nii, et kinnitusvarras sobitub Paigaldustööriistas olevasse kanalisse ning Paigaldustööriista ots ulatub THR kinnitusvarda kiil-ankruni. Paigaldustööriist jääb kinnitusvarda suhtes ca 30 kraadise nurga alla. THR tellissideme kinnitamiseks lüüakse vasaraga Paigaldustööriistale THR ning kiil-ankur lukustub.

Pakend

1 tk pakis

Käsitlemine ja ladustamine

Ladustamine kuivades tingimustes.

Täiendav informatsioon

Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust või tehnilisi parameetreid vastavalt toote tootmistehnoloogia muutudes või arenedes.